









## Trampolína Marimex 427 cm - náhradní díly

Fotografie	Číslo produktu	Název náhradního dílu
 <p style="text-align: center;">L=1652mm</p>	19000645	Trubka rámu - trampolína Marimex 427 cm
 <p style="text-align: center;">L=500mm</p>	19000629	Nástavec na nohu - trampolína Marimex 366 cm a větší
 <p style="text-align: center;">L=1620mm H=400mm</p>	19000515	Noha ve tvaru U - trampolína Marimex 427 cm
	19000565	Plocha skákací - trampolína Marimex 427 cm
	19000531	Pružina, 17,8 cm
	19000527	Kryt pružin - trampolína MARIMEX 427 cm
 <p style="text-align: center;">L=900mm</p>	19000660	Stojna ochranné sítě - horní část
 <p style="text-align: center;">L=900mm</p>	19000591	Stojna ochranné sítě střední - trampolína Marimex 244 cm a větší
 <p style="text-align: center;">L=900mm</p>	19000557	Stojna ochranné sítě dolní - trampolína Marimex 305 cm a větší
	19000573	Síť ochranná - trampolína Marimex 427 cm
	19000610	Obruč kovová - trampolína Marimex 427 cm - 12x98 cm
	19000017	žebřík deluxe - trampolína 305 a větší - modrý

	19000578	Rukáv PVC trampolína - modrý - 172 cm pro 305-457 cm
	19000548	Lanko upínací - trampolína MARIMEX 427 cm
	19000614	U-spona komplet - trampolína Marimex
	19000534	Sada samořez. šroubů k ochranné síti - trampolína Marimex (16 ks)
	19000551	Držák obruče trampolíny plastový
	19000616	Spojka obruče kovové
	19000532	Nářadí napínací - trampolína MARIMEX
		Neuvedeno