

## MONTÁŽNÁ PRIPRAVENOSŤ pre fínske sauny

Pred vlastným objednaním a montážou fínskej sauny je potrebné, aby ste si poriadne premysleli, kam budete saunu inštalovať. Dbajte prosím na to, aby zvolený priestor spĺňal nasledujúce parametre:

Sauna je určená iba do **vnútorných, temperovaných priestorov s možnosťou vetrania**. Nie je možné ju umiestniť do vonkajšieho alebo iného nezatepleného priestoru.

Minimálna teplota pre montáž sauny je 10 °C.

**Podlaha** pod saunou musí byť rovná, vydláždená mrazuvzdornou keramickou dlažbou bez akýchkoľvek odpadových a iných otvorov. Presah dlažby cez pôdorys sauny aspoň 5 cm na každej strane. Nosnosť podlahy musí odpovedať hmotnosti sauny, jej príslušenstva a saunujúcich sa osôb.

Majte na pamäti, že pri montáži sauny je potrebné mať dostatočný manipulačný priestor pre stavbu.

Postavená a umiestnená sauna musí mať dostatočný priestor okolo všetkých stien a stropu, pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu – min. 5 – 10 cm.

### Pripojenie saunových kachlí

Prívod elektrickej energie musí zodpovedať platných normám STN 33 2000, najmä STN 33 2000-7-703, a musí byť osadený samostatným prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom max. 30 mA. K elektrickému pripojeniu kachlí je nutné vyviesť v mieste umiestnenia sauny prívodný kábel zakončený zásuvkou alebo 3-fázovým vypínačom (podľa typu kachlí, vid' nižšie). Táto zásuvka, resp. vypínač musí byť po umiestnení sauny prístupný ako pre inštaláciu napájacieho káblu, tak aj pre ovládanie užívateľom.

Výkon kachlí	3 kW	4,5k W
Napätie	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Prívodný kábel	CYKY 3 x 2,5	CYKY 5 x 2,5
Požadované istenie	1 x 16 A/B prúdový chránič 30 mA	3 x 16 A/B prúdový chránič 30 mA
Ukončenie prívodu	Samostatne istená 1 f zásuvka 16 A	Hlavný vypínač 16 A