

MARIMEX SK

Návod na inštaláciu a použitie



Bazénová pestúňka

www.marimex.sk

OBSAH

1. Dôležité bezpečnostné pravidlá	str. 2
2. Návod k bazénovej pestúnke	str. 3
3. Uvedenie výrobku do prevádzky	str. 4
4. Pripojenie náramku k zápästiu dieťaťa	str. 5
5. Nastavenie vzdialenosti alarmu proti vzdialeniu dieťaťa	str. 6
6. Ovládanie hlasitosti alarmu	str. 7
7. Informačné oznamy	str. 7
8. Nabíjanie náramku	str. 9
9. Obecná údržba	str. 10
10. Bezpečnostné opatrenia	str. 10
11. Záručné podmienky	str. 11
12. Zákaznícke informácie / Kontakt	str. 12

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

BAZÉN TAMPA

Ideálny bazén pre rodiny s malými deťmi.

Bazény Tampa patria medzi najobľúbenejšie nadzemné bazény v SR. Sú veľmi nenáročné na údržbu, jednoduché na montáž.



1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pri používaní výrobku je dôležité dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Pred používaním si pozorne prečítajte priložený návod.
- Ak budete potrebovať jeden náramok na viac, kontaktujte svojho predajcu.
- Náramok a základná jednotka musí byť vždy doplna nabitá, aby mohla bazénová pestúnka správne chrániť Vaše dieťa. Vždy pozorne skontrolujte, či je základná jednotka a náramok zapnutý a či je batéria náramku dostatočne nabitá (pokiaľ použijete 4 batérie typu AAA ako napájací zdroj základnej jednotky, skontrolujte ju tiež)
- Vždy dôkladne prekontrolujte, či je náramok riadne upevnený.
- Pred uložením skontrolujte, či je náramok suchý a čistý, inak by mohlo prísť k narušeniu, alebo zrušeniu činnosti alarmu.
- Náramok čistite vlhkou utierkou, alebo ho opatrne opláchnite teplou (nie horúcou) vodou. Nikdy nedávajte náramok do domácich spotrebičov ako pračka, umývačka, mikrovlnná rúra a pod.

UPOZORNENIE – tento výrobok v žiadnom prípade nezabráni utopeniu, alebo strate osoby. Služí len ako prevencia, nenahrádza teda dozor dospelej osoby

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Základná jednotka: Batérie 4 x AAA (nie sú súčasťou dodávky), odporúčame alkalické batérie

Náramok: 1 x dobijacie batérie LIR2032 (súčasť náramku), doba pre plné nabitie 4-5 hodín

Pri kontakte s vodou monitorujte náramok na vzdialenosť do 50 metrov na otvorenom priestranstve

Pri vzdialení dieťaťa monitorujte náramok podľa nastavenia 10-15,20-40,40-50 metrov na otvorenom priestranstve

Vzdialenosť sa môže znižovať v prípade rušivých signálov napr. iných zariadení, stien, stromov a ďalších prekážok

Maximálna hlasitosť alarmu je 100 dB

Bezdrôtová frekvencia 433Hz (Európa)

2. NÁVOD K BAZÉNOVEJ PESTÚNKE

Bazénová pestúnka pomáha zodpovedným rodičom k dvojitej ochrane svojich detí. Signalizuje kontakt s vodou a prekročenie nastavenej vzdialenosti od 5 do 50 metrov pri nežiaducom vzdialení dieťaťa. Kontakt s vodou a prekročenie nastavenej vzdialenosti sú faktory, pri ktorých dochádza k aktivácii základnej jednotky, spustenia zvukovej výstrahy a vibrácie.


ZVUKOVÁ VÝSTRAHA PRI PONORENÍ DO VODY

V prípade, že je náramok ponorený do vody, jednotka začne vydávať zvukové upozornenie a zároveň vibrovať. Vhodné použitie v miestach ako sú plavecké bazény, rybníky, jazerá, more alebo kdekoľvek inde, kde hrozí nebezpečenstvo pádu do vody.

Inštruktážny záznam možno vzhliadnuť v anglickom jazyku na stránkach www.marimex.sk.



ZÁKLADNÁ JEDNOTKA



NÁRAMOK

3. UVEDENIE VÝROBKU DO PREVÁDZKY

ZAPNUTIE / VYPNUTIE NÁRAMKU

Pre zapnutie náramku umiestnite náramok prednou stranou hore na oblasť „spínača náramku“ (vnútri základnej jednotky sa v tejto oblasti nachádza magnet, ktorý nie je vidieť), kontrolka LED C raz ČERVENO blikne, čím signalizuje, že náramok je zapnutý. Ďalej bude kontrolka LED C blikat' jeden krát za 7 sekúnd, pokiaľ nedôjde k vypnutiu.



Pre vypnutie umiestnite náramok do oblasti „spínača náramku“ a kontrolka LED C Vám niekoľkokrát rýchlo zabliká, čím signalizuje, že došlo k vypnutiu náramku. Po vypnutí náramku už kontrolka LED C ďalej blikat' nebude.

Ak nemôžete zapnúť náramok, je v základnej jednotke slabá batéria.
Viac v kapitole 8., NABÍJANIE NÁRAMKU.

ZAPNUTIE ZÁKLADNEJ JEDNOTKY

Zapojte adaptér (použitie v krytom priestore) do vhodnej zásuvky sieťového napájania, alebo vložte 4 batérie typu AAA (vonkajšie použitie) do zadného priestoru základnej jednotky; prepnite tlačidlo On - Off pre zapnutie / vypnutie do polohy ON (kontrolka LED B bude svietiť na zeleno). Teraz je základná jednotka zapnutá. Po 25 sekundách (doba pre naviazanie komunikácie) príde k zhasnutiu kontrolky LED B a táto kontrolka potom bude každých 12 sekúnd blikať na zeleno, aby potvrdila, že je zapnutá.

PRIPOJENIE ZÁKLADNEJ JEDNOTKY K NÁRAMKU

Predtým, než bude môcť bazénová pestúnka pracovať, musí dôjsť k **naviazaniu „komunikácie“** základnej jednotke s náramkom. Postupujte takto:

1. Zapnite náramok.
2. Zapnite základnú jednotku.

Za predpokladu, že sú obe jednotky správne zapnuté, základná jednotka behom niekoľko sekúnd raz pípne, pričom príde k potvrdeniu, že prišlo k riadnemu naviazaniu komunikácie daných dvoch zariadení (ak máte dva náramky, začujete dve pípnutia) Ak **nezačujete toto PÍPNUTIE**, znamená to, že nedošlo k riadnemu naviazaniu komunikácie základnej jednotky s náramkom, a bude treba, aby ste skontrolovali, či sú náramok i základná jednotka zapnuté.

Za normálnych okolností, ak máte jeden náramok, začujete pri nadväzovaní komunikácie jedno pípnutie; ak máte dva náramky, tak pri nadväzovaní komunikácie začujete dve pípnutia.

Bazénová pestúnka nebude môcť „naviazať komunikáciu“ s náramkom, ak batéria náramku nebude plno nabitá.

Poznámka: Keď bude základná jednotka zapnutá, ale náramok nebude zapnutý, alebo bude prebiehať hlásenie upozorňujúce na vybitú batériu, vydá základná jednotka po 25 sekundách akustický alarm, aby upozornila na skutočnosť, že neobdržala signál od náramku.

Zvláštna situácia: Keď máte len jeden náramok, ale pri nadväzovaní komunikácie začujete dve PÍPNUTIA, znamená to, že vaša základná jednotka musela naviazať komunikáciu s náramkom inej rodiny niekde nablízku. V tomto prípade bude stačiť, ak sa presuniete kúsok ďalej (zhruba 50 metrov) od náramku inej rodiny, aby ste naviazali komunikáciu pre vašu bazénovú pestúnku.

4.

5. PRIPOJENIE NÁRAMKU K ZÁPÄSTIU DIEŤAŤA

Použite kľúč (je súčasťou balenia) bazénovej pestúnky pre uzamknutie páskovej spony (keď príde k uzamknutiu, budú štyri bodky skoro v priamke), aby náramok nemohol sklznúť z ruky dieťaťa.

Poznámka: Keď budete pásik navliekať do spony, je treba, aby dané štyri bodky na sponě boli v pravom uhle (ako u kríža) medzi sebou navzájom (viď nasledujúci obrázok).



6. NASTAVENIE VZDIALENOSTI ALARMU PROTI VZDIALENIU DIEŤAŤA

Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu približne 5 – 50 metrov.



Postupujte nasledovne:

1. Nasad'te náramok na zápästie dieťaťa
2. Udržujte vhodnú vzdialenosť medzi základnou jednotkou a náramkom; ak budete nastavovať vzdialenosť na 10 metrov, nechajte len svoje dieťa (používajúci náramok) stáť 10 metrov mimo základnú jednotku.
3. Držte základnú jednotku, sústavne udržiavajte stlačené tlačidlo S, keď kontrolka LED B bliká zeleno; uvoľnite tlačidlo a nastavenie bude pokračovať automaticky. Toto nastavenie môže trvať niekoľko sekúnd, keď bude kontrolka LED B zhasnutá a bude sa ozývať „pípnutie“

System nastavenia vzdialenosti ma pamäť a ako náhle príde k nastaveniu vzdialenosti, je táto vzdialenosť zaznamenaná pre použitie nabadúce.

Maximálna vzdialenosť pre alarm proti strateniu je zhruba 50 metrov. Pokiaľ sa chcete vrátiť k maximálnej vzdialenosti, stačí, keď budete držať stlačené tlačidlo R (návrat) niekoľko sekúnd, pokiaľ nezačujete pípnutie. Potom sa vzdialenosť nastaví naspäť na maximálnu vzdialenosť.

Ak budete mať jednu základnú jednotku s dvoma náramkami, tak sa pri nastavení vzdialenosti uistite, že prišlo k zapnutiu len jedného náramku (druhý náramok by medzitým mal byť vypnutý). Po dokončení nastavenia budú mať oba náramky takú istú pracovnú vzdialenosť od základnej jednotky.

7. OVLÁDANIE HLASITOSTI ALARMU

Otáčanie bočného kolieska pre reguláciu hlasitosti môže nastaviť hlasitosť alarmu medzi nulovou hladinou až po hlasitý alarm (zhruba 100 dB).



8. INFORMAČNÉ OZNAMY

1. Alarm vybitia batérie základnej jednotky


Ak budete používať 4 batérie typu AAA ako napájací zdroj, má základná jednotka k dispozícii alarm vybitia batérie. Vždy, keď tieto 4 batérie typu AAA budú málo nabité, bude základná jednotka vydávať „pípajúci zvuk“ a súčasne s tým bude kontrolka LED B svietiť neprerušovane červeným svetlom. V tomto stave NENI MOŽNÉ bazénovú pestúнку znova použiť, musíte najskôr vymeniť batérie, alebo ju pripojiť k sieťovému napájaniu cez adaptér.

2. Varovanie ohľadne vybitia batérie v náramku

Vždy, keď bude vnútorná batéria náramku s možnosťou opätovného nabitia málo nabitá, bude na náramku blikať kontrolka LED C (červeným svetlom), a to trikrát vždy po 7 sekundách. V tomto stave NENI MOŽNÉ bazénovú pestúнку použiť, musíte najskôr nabiť batériu náramku (viď kapitola 8.). Keď sa ozve varovanie ohľadne vybitia batérie, nemôže základná jednotka prijímať signál od náramku, a preto vám základná jednotka ohlásí alarm.

3. Dva náramky

Jedna základná jednotka môže pracovať s maximálne dvoma náramkami. Každý náramok musí nadviazať „komunikáciu“ so základnou jednotkou (viď kapitola 3.). Ak máte viac ako jednu sadu základnej jednotky a náramku, alebo ak nablízku je ešte jedna rodina ktorá používa inú bazénovú pestúнку, tak tieto dve bazénové pestúanky sa nebudú vzájomne rušiť, pokiaľ je riadne naviazaná komunikácia medzi základnou jednotkou a náramkom. Ak máte jednu základnú jednotku s dvoma náramkami, tak sa uistite, že na každom náramku sú rôzne čísla (skontrolujte číslo na zadnej strane náramku 1, 2)



4. Vypnutie alarmu

Stačí stlačiť tlačidlo Reset, bazénová pestúнка sa vráti do aktivovaného režimu. Alternatívne vypnite základnú jednotku, ktorá prestane pracovať.

5. Vypnutie základnej jednotky

Stačí prepnúť tlačidlo On-Off do polohy Off. Keď nebudete používať bazénovú pestúнку dlhšiu dobu, vyberte prosím všetky 4 batérie typu AAA zo základnej jednotky. Pozorne uložte batérie na bezpečné miesto.

6. Vypnutie náramku

Stačí položiť náramok (vrchnou stranou hore) na oblasť „spínača náramku“, kontrolka LED C na náramku vám niekoľko krát ČERVENO zabliká. Vo vypnutom stave potom už kontrolka LED C nebude každých 7 sekúnd blikať. Vždy majte na pamäti, že je treba náramok vypnúť, pokiaľ ho nebudete používať, lebo inak príde k úplnému vybitiu a bude ho treba opäť nabiť.

7. Vysušenie náramku

Keď budete skúšať náramok vo vode, bude sústavne vydávať alarm, ak náramok nebude suchý. Pevne držte náramok a niekoľkokrát s ním zatrepíte hore a dole, voda, ktorá by bola v náramku, tak skoro zmizne.

9. NABÍJANIE NÁRAMKU

Náramok používa batériu LIR2032 s možnosťou opakovaného nabíjania a keď bude táto batéria vybitá, alebo keď nebudete môcť ju opäť nabiť prostredníctvom nasledujúcich krokov.

1. Pripojte základnú jednotku k náramku pomocou špeciálneho konektora (je súčasťou dodávky) tak, ako je znázornené nižšie. Použite predmet s ostrou špičkou pre otvorenie plastového krytu. Vložte malý spojovací koniec do otvoru pre nabíjanie a druhý koniec do pripojovacieho otvoru pre nabíjanie na základnej jednotke.



2. Zapnite základnú jednotku, aby prišlo k zahájeniu nabíjania náramku. V priebehu nabíjania bude kontrolka LED A svietiť na červeno. Po úplnom nabití kontrolka LED A zhasne. Čas potrebný k úplnému nabitíu je 4-5 hodín.



3. V priebehu nabíjania náramku je lepšie zapojiť základnú jednotku do sieťového napájania za použitia dodávaného kábla. Náramok je možné nabiť tiež z batériového napájania (4 ks batérie typu AAA). (Dôležité upozornenie: to je vhodné len v prípade núdzovej situácie, lebo nemusí prísť k plnému nabitíu náramku, ako náhle sú tieto 4 batérie typu AAA už čiastočne vybité.)

4. Uistite sa, že prišlo k riadnemu vráteniu plastového krytu do spojovacieho miesta v základnej časti náramku.

5. Táto jednotka nefunguje ako nabíjačka. Batérie typu AAA NENI MOŽNÉ v základnej jednotke opätovne nabíjať.

9. OBECNÁ ÚDRŽBA

Ukladajte bazénovú pestúнку do priloženého ochranného obalu a umiestnite ju na bezpečné miesto, kde k nej nebudú mať prístup deti. Chráňte ju pred mrazom a pôsobením vysokých teplôt.

NEDOVOLTE, aby sa v priestore medzi hornou a spodnou časťou náramku hromadila špina, zvyšky jedla, nápojov a iné nečistoty. Tým by mohlo prísť k narušeniu, alebo zrušeniu činnosti alarmu, keď bude náramok ponorený do vody.

Čistite náramok tak, že ho opláchnete čistou teplou (nie horúcou) vodou, alebo ho utrite čistou vlhkou handričkou a zaistíte pre jeho uloženie, aby neprišlo k jeho vyschnutiu. V prípade potreby je možné použiť vatové tyčinky.

NEDÁVAJTE náramok do umývačky, pračky alebo sušičky, ani do žiadneho iného domáceho prístroja, ani do teplovzdušnej sušičky.

NEZKÚŠAJTE základnú jednotku a náramok otvárať.

Používajte čistú vlhkú utierku pre utretie základnej jednotky. Táto jednotka nie je vodotesná. Neponárajte je do vody. Nepoužívajte žiadne brúsne materiály, lieh, čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo čistiace kvapaliny na túto jednotku.

10. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

Toto zariadenie nie je určené k nahradeniu akýchkoľvek iných bezpečnostných opatrení, ako sú: dohľad dospeléj osoby, osoby plavčíka, brány, plotu, bazénového krytu, zámkov, atď.

Vzdialenosť 50 metrov u alarmu proti strateniu (nastaviteľná v rozsahu 5 – 50 metrov) nie je presná a za určitých okolností, ako napr. v prípade rušivých signálov, stien, stromov a ďalších prekážok môže dôjsť k zníženiu operatívneho rozsahu jednotky alebo k inému oslabeniu jej výkonných parametrov.

- Bazénovú pestúнку nie je možné použiť, keď budú 4 batérie typu AAA v základnej jednotke málo nabité (používajte len dostatočne nabité batérie).
- Bazénovú pestúнку nie je možné použiť, keď bude batéria v náramku málo nabitá (používajte len dostatočne nabité batérie).
- Presnosť nastavenej vzdialenosti u náramku sa môže znižovať vplyvom rušivých signálov (steny, stromy, ďalšie prekážky).
- Pri ponorení do vody začne vydávať zvukové upozornenie a zároveň vibrovať, pokiaľ je náramok úplne ponorený pod hladinu.
- Nedovoľte, aby sa v priestore vodných čidiel hromadili nečistoty, zvyšky jedla, nápojov či iné materiály, ktoré by mohli obmedzovať funkciu náramku pri ponorení do vody.
- Aby náramok nemohol sklznúť z ruky dieťaťa, použite na uzamknutie páskovej spony kľúč, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby mohla bazénová pestúнка pracovať, musí prísť k naviazaniu komunikácie medzi základnou jednotkou a náramkom (ak máte jeden náramok, začujete jedno pípnutie, pri použití dvoch náramkov začujete dve pípnutia)

- Pri použití dvoch náramkov s jednou základňou sa pri nastavení vzdialenosti ubezpečte, že je zapnutý len jeden náramok (po nastavení majú oba náramky nastavenú takú istú pracovnú vzdialenosť)
- Nie je možné opätovne nabíjať batérie v základnej jednotke (základná jednotka neslúži ako nabíjačka batérií)
- Nastavenie vzdialenosti alarmu proti vzdialeniu dieťaťa je v rozsahu cca 5 – 50 m.

11. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Bazénová pestúnka a náramok sú vyrobené z vysoko kvalitných ABS plastov. Pásik náramku je vyrobený z nylonu. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané zdravotne nezávadnými.
- Záruka platí dva roky od dátumu nákupu, pri uplatňovaní záručných nárokov bude požadovaný doklad o kúpe.
- Reklamácia výrobku sa riadi právnymi predpismi SR.
- Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe, alebo materiálu.
- Kupujúci je povinný okamžite pri zakúpení výrobku skontrolovať, či je výrobok kompletný a nepoškodený.
- Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie, alebo následky zlého používania. Reklamácie tiež nemožno uplatniť v prípade, že bola základná jednotka alebo náramok otvorené.

Záručný list	
Pečiatka	
Podpis zamestnanca	
Dátum nákupu	
Meno zákazníka	

Chlórová rada Aquamar



Start - chlórový granulát určený na prvé zachlórovanie, umožňuje rýchlo dodať potrebnú dávku chlóru. Obsahuje stabilizátor chlóru. Vhodný k priebežnému ošetrovaniu vody.

7 Day Tabs - veľké dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Minitabs - malé dezinfekčné pomaly rozpustné tablety na priebežné udržiavanie koncentrácie chlóru po použití chlórového granulátu Quick. Slúži ako protirastový prostriedok účinný proti riasam, plesniam, baktériám a vírusom.

Triplex - viacej účelové pomaly rozpustné tablety na dezinfekciu, proti vzniku rias a vyzrážaniu nečistôt. Po ponorení tablety do vody dochádza k postupnému uvoľňovaniu chlóru, zároveň k rozpusteniu látky s algicídny účinkom a vločkovačom.

pH mínus - slúži na zníženie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

pH plus - slúži na zvýšenie hodnoty pH vo vode (ideálna hodnota pH je 6,8 až 7,2)

Shock - krátkodobá a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru, ktorý ničí väčšinu druhov rias. Účinkuje tiež na baktérie a vírusy.

Algaestop - prípravok určený ako prevencia proti rastu rias.

Super Shock - superaktívny dvojzložkový prostriedok proti už narasteným riasam. Bublinky stúpajúce k hladine strhávajú a nabaľujú riasy na sebe a vynášajú ich so sebou na hladinu.

Chlor Stabil - znižuje straty chlóru spôsobené UV žiarením. Dokáže ušetriť až 75 % chlóru.

Vločkovač - slúži na vyzrážanie zákalov, na prejasnenie vody a odstránenie jemných mechanických nečistôt.

Studňa - znižuje tvrdosť vody a zbavuje ju prebytočných minerálov (železo, mangán, meď). Vhodný na preventívnu aplikáciu do studničnej vody.

Chlor mínus - znižuje vysokú koncentráciu voľného chlóru, po použití šokových prípravkov umožňuje v krátkej dobe opätovne kúpanie.

Čistič stien - čistiaci prípravok na fólie, k odstráneniu usadenín na stenách bazéna.

Zazimovač - prípravok na zazimovanie bazénov, spomaľuje rast rias rastúcich pri nízkych teplotách.

Set Aquamar - súprava troch najpoužívanejších druhov prostriedkov na údržbu vody v priebehu sezóny (7 Day Tabs, Algaestop, Vločkovač).

Aquamar Set Start - Obsahuje chémiu, ktorú potrebujete pre sprevádzkovanie bazéna (Shock Chlor, Triplex mini, pH mínus, tester).

12.ZÁKAZNÍCKE INFORMÁCIE / KONTAKT

Navštívte našu predajňu v Bratislave na Rožňavskej ul. 17.



nákup na internete

www.marimex.sk

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

tel. : 02/4445 3001

fax : 02/4445 3002

E-mail: info@marimex.sk

www.marimex.sk/eshop

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:

SOLÁRNA SPRCHA SUNNY

Technická charakteristika:

- Výška 2m
- Objem 8 litrov
- Max teplota 60 °C
- Ekologický zdroj ohrevu – slnečná energia
- Napojenie na vodovodnú prípojku

