

MARIMEX

bazénová chemie



1.
KROK

KYSLÍKOVÉ TABLETY

DEZINFEKCE BAZÉNOVÉ VODY

BEZCHLOROVÁ
ŘADA

0,9 kg

Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Bílé tablety o hmotnosti 20 g s algicidním účinkem. Účinnou látkou je bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný (960 g/kg), CAS: 70693-62-8.

Působení: Prostředek se používá pro komplexní průběžné ošetřování vody v kombinaci s přípravkem Aktivátor. Po ponoření tablety do vody dochází k jejímu rozpouštění, kdy se uvolňuje účinná složka, která oxiduje nečistoty přítomné ve vodě. Pro správnou funkci používejte pravidelně dle návodu spolu s pravidelným ošetřením vody pomocí přípravku Aktivátor.

Návod k použití a dávkování: Před prvním použitím přípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Při prvním ošetření vody a jako šokové opatření ca každé 2 týdny dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Během provozu bazénu přidávejte další tablety podle potřeby.

Obecně platí, že pro dosažení krystalově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktivního kyslíku udržován v rozmezí 8–10 mg/l. Při teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentraci aktivního kyslíku na hodnotě minimálně 10 mg/l a provádějte šokové ošetření 1x týdně! Klesne-li obsah aktivního kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, je třeba přidat další tablety, pokud je vyšší než 10 mg/l, omezte dávkování tablet a vyčkejte, až tato hodnota klesne do výše uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu aktivního kyslíku průběžně nejméně 2x týdně kontrolujte vhodnými testery u výstupu vody z bazénu do filtračního okruhu.

Způsob aplikace: Plavák: do dávkovacího plaváku vložte potřebné množství tablet. Nechte plavák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody. **Dávkovačem vestavným do cirkulačního potrubí:** do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby byla přibližně dodržována hodnota koncentrace aktivního kyslíku. NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY DO BAZÉNU!

NEBEZPEČÍ: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch až do doby odeznění příznaků. **Při styku s kůží:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Pokud podráždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ! Dejte vypít 1–2 sklenice vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo lékaře.

Skladování: Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchu a chladnu, v dobře větraných prostorách mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Upozornění: Pozor! V koncentrovaném stavu nepoužívejte společně s jinými výrobky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikanásobně výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Obsah: 0,9 kg



11313106

2366.110718.05

Distribútor:

Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



MARIMEX

www.marimex.cz

www.marimex.sk

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK spol. s r.o.,
Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk

Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk

Přípravek určený k pravidelnému oxidačnímu ošetření vody

Vzhled a složení: Biele tablety s hmotnosťou 20 g s algicidným účinkom. Účinnou látkou je hydrogenperoxosíran-bis(síran) pentadraselný (960 g/kg), CAS: 70693-62-8.

Působení: Prostriedok sa používa pre komplexné priebežné ošetrovanie vody v kombinácii s prípravkom Aktivátor. Po ponorení tablety do vody dochádza k jej rozpúšťaniu, kedy sa uvoľňuje účinná zložka, ktorá oxiduje nečistoty prítomné vo vode. Pre správnu funkciu používajte pravidelne podľa návodu spolu s pravidelným ošetrovaním vody pomocou prípravku Aktivátor.

Návod na použitie a dávkovanie: Pred prvým použitím prípravku upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Pri prvom ošetrovaní vody a ako šokové opatrenie ca každé 2 týždne dávkujte 10–15 tablet / 10 m³ vody. Počas prevádzky bazéna pridávajte ďalšie tablety podľa potreby.

Všeobecne platí, že pre dosiahnutie krystalovo čistej a trvalo hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržovaná v rozsahu 6,8–7,2 a obsah aktívneho kyslíku udržovaný v rozmedzí 8–10 mg/l. Pri teplotách vody nad 28 °C udržujte koncentráciu aktívneho kyslíku na hodnote minimálne 10mg/l a vykonávajte šokové ošetrovanie 1x týždenne! Ak klesne obsah aktívneho kyslíku pod hodnotu 8 mg/l, musíte pridať ďalšie tablety, ak je vyšší ako 10mg/l, obmedzte dávkovanie tablet a počkajte až tato hodnota klesne do výšky uvedeného rozmedzia. Hodnotu obsahu aktívneho kyslíka priebežne najmenej 2x týždenne kontrolujte vhodnými testermi na výstupe vody z bazéna do filtračného okruhu.

Způsob aplikace: Plavák: do dávkovacího plaváku vložte potřebné množství tablet. Nechajte plavák, aby sa volne pohyboval po hladine bazéna, kde je väčší pohyb vody. **Dávkovačem vestavným do cirkulačného potrubia:** do dávkovača dajte potrebné množstvo tablet. Regulačné ventily dávkovača nastavte tak, aby bola približne dodržiavaná hodnota koncentrácie aktívneho kyslíka. NIKDY NEHÁDZTE TABLETY DO BAZÉNA!

NEBEZPEČENSTVO: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Pri používaní výrobku nejzde, nepijte ani nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávejte uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchání: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch až do doby odeznění příznaků. **Při styku s pokožkou:** Začněte ihned oplachovat vodou a pokračujte po dobu 15 minut. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyčistěte. Ak podráždění přetrvává, přivolejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě vymývejte proudem tekoucí vody po dobu 15 minut. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. **Při požití:** NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE! Dajte vypít 1–2 poháre vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Okamžitě volejte NÁRODNE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (tel. NITC 2 5477 4166) alebo lekára.

Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, v suchu a chlade, v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa.

Upozornenie: Pozor! V koncentrovanom stave nepoužíajte spolu s inými výrobkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Doba použitelnosti: Najmenej 24 mesiacov od dátumu výroby a pri dodržaní skladovacích podmienok.

Likvidácia: Nepoužitý výrobek alebo prázdný obal so zvyškami odevzdaťte v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné jej odložiť do nádob na zber komunálního odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obale.

Číslo registrácie prípravku: bio/2390/D/18/CCHLP

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Informácie o bazénovej chemii nájdete na www.marimex.sk.

