



pH+

ZVÝŠENÍ HODNOTY pH

PRO  
VÍŘIVÉ BAZÉNY

0,4 kg

## Přípravek ke zvýšení hodnoty pH vody ve vířivé vaně

**Vzhled a složení:** Jemný prášek bílé barvy. Obsahuje uhličitán sodný (100 %), indexové číslo: 011-005-00-2.

**Působení:** Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vířivé vaně. Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8 – 7,2, v tomto rozsahu je zaručeno nejúčinnější působení kyslíkových přípravků bez vedlejších vlivů.

**Návod k použití a dávkování:** Hodnotu pH kontrolujte minimálně 2x týdně a okamžitě regulujte odchylky od ideální hodnoty (hlavně je nutná kontrola před přidáváním kyslíkových přípravků). Hodnota pH > 7,2 může způsobit ve vodě mléčné zákaly (vysrážení vápníku), snížení účinnosti kyslíkových prostředků, podráždění očí a pokožky a také může vést k ucpání filtračního zařízení. Při hodnotách pH < 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovových částí vířivé vany, blednutí barev materiálů, ze kterých je vířivá vana vyrobena a také k podráždění očí a pokožky. Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 se na 1 m<sup>3</sup> (1 000l) vody přidá cca 10g přípravku (u měkké vody je většinou potřeba vyšší dávka). Vypočítané množství přípravku se důkladně rozpustí ve vodě v umělohmotné konvi a pomalu se přilévá do vířivé vany u přítoku vody při zapnutém filtračním zařízení. Měření hodnoty pH (vhodným testerem) je nutno provádět po dokonalém promíchání vody ve vířivé vaně (promíchání závisí na objemu vody a výkonnosti filtračního zařízení). Postup opakujte, dokud hodnota pH není v požadovaném rozmezí. Do doby dokonalého promíchání přípravku filtračním zařízením a úpravy pH na požadovanou hodnotu je nutno vyloučit přítomnost osob ve vířivé vaně! Nemíchejte s jinými přípravky!

**Pomůcka:** 100g přípravku je přibližně odměrka o objemu 150ml.

**Varování.** Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

**Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání:** Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. **Při styku s kůží:** Okamžitě omyjte vodou a mýdlem, důkladně opláchněte. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 5 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. **Při požití:** Nevyvolávejte zvracení! Dejte vypít velké množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

**Skladování:** Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech v chladu a suchu při teplotě do 30 °C, mimo dosah zdrojů zapálení. Chraňte před vlhkostí.

**Upozornění:** Nemíchejte s jinými přípravky! Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

**Likvidace:** Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

**Datum výroby:** Uveden na obalu.

Informace o dalších přípravcích pro vířivé vany najdete na [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).



Obsah: 0,4 kg

11313120

2433.011217.01

**Distributor:**  
Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 222 111 • Email: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)  
Největší internetový obchod s bazény [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)



[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz) [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

## Přípravok na zvýšenie hodnoty pH vody vo vírivkej vani

**Vzhľad a zloženie:** Jemný prášok bielej farby. Obsahuje uhličitán sodný (100 %), indexové číslo: 011-005-00-2.

**Pôsobenie:** Služi na zvýšenie hodnoty pH vody vo vírivkej vani. Voda na kúpanie má mať hodnotu pH v rozmedzí 6,8 – 7,2. V tomto rozsahu je zaručené najúčinnjšie pôsobenie kyslíkových prípravkov bez vedľajších vplyvov.

**Návod na použitie a dávkovanie:** Hodnotu pH kontrolujte minimálne 2x týždenne a okamžite regulujte odchýlky od ideálnej hodnoty (hlavne je nutná kontrola pred pridávaním kyslíkových prípravkov). Hodnota pH > 7,2 môže spôsobiť vo vode mliečne zákaly, zníženie účinnosti kyslíkových prostriedkov, alebo podráždenie očí a pokožky. Pri hodnotách pH < 6,8 môže dochádzať ku zvýšenej korozi kovových častí vírivkej vane, blednutiu farieb materiálov so stykom s vodou a tiež ku podráždeniu očí a pokožky.

K zvýšenie hodnoty pH o 0,2 sa na 1 m<sup>3</sup> (1 000l) vody pridá cca 10g prípravku (pri mäkkej vode je väčšinou potrebná vyššia dávka). Vypočítané množstvo prípravku dôkladne rozpustíte vo vode v umelohmotnej kanvici a pomaly nalejte do vírivkej vane pri prítoku vody pri zapnutom filtračnom zariadení. Meranie hodnoty pH (vhodným testerom) je nutné robiť po dokonalom premiešaní vody vo vírivkej vani. Postup opakujte, kým hodnota pH nie je v požadovanom rozmedzí. Do doby dokonalého premiešania prípravku vo vírivkej vani (pomocou filtračného zariadenia) a úpravy pH na požadovanú hodnotu je nutné vylúčiť prítomnosť osôb vo vírivkej vani!

**Pomôcka:** 100g prípravku je približne odmerka s objemom 150ml.

**Pozor.** Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

**Pokyny pre prvú pomoc: Pri nadýchání:** Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. **Pri kontakte s kožou:** Ihned umyte vodou a mýdлом, dôkladne opláchnite vodou. **Pri zasiahnutí očí:** Ihned začnite vyplachovať oči s otvorenými viečkami a vybranými kontaktnými šošovkami pod tečúcou vodou najmenej 5 minút. Vyhľadajte lekársku starostlivosť. **Pri požití:** Nevyvolávejte zvracanie! Dajte vypít veľké množstvo vody. Ihned privolajte lekára.

**Skladovanie:** Přípravok skladujte v původních uzatvorených obalech v chladu a suchu při teplotě do 30 °C, mimo dosah zdrojů zapálení. Chraňte před vlhkostí.

**Upozornenie:** Nemiešajte s inými prípravkami! Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

**Doba použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby pri dodržiavaní skladovacích podmienok.

**Likvidácia:** Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zvyškami odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení vyčistite niekoľkokrát výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

**Dátum výroby:** Uvedený na obale.

Informácie o ďalších prípravkoch pre vírivkej vane nájdete na [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk).



**Distribútor pre SR:**  
MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02/330 04 194 • Email: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)  
Najväčší internetový obchod s bazénmi [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

